

## Seznam modelů E5CC (všechny modely mají 3 pomocné výstupy)

Výstup	Volba č.*	Objednací kód AC110-240V	Objednací kód AC/DC 24 V
Výstup 1: Relé Výstup 2: žádný		E5CC-RX3A5M-000	E5CC-RX3D5M-000
	001	E5CC-RX3A5M-001	E5CC-RX3D5M-001
	003	E5CC-RX3A5M-003	E5CC-RX3D5M-003
	005	E5CC-RX3A5M-005	E5CC-RX3D5M-005
	006	E5CC-RX3A5M-006	E5CC-RX3D5M-006
	007	E5CC-RX3A5M-007	E5CC-RX3D5M-007
Výstup 1: Napěťový (pulzní) Výstup 2: žádný		E5CC-QX3A5M-000	E5CC-QX3D5M-000
	001	E5CC-QX3A5M-001	E5CC-QX3D5M-001
	003	E5CC-QX3A5M-003	E5CC-QX3D5M-003
	005	E5CC-QX3A5M-005	E5CC-QX3D5M-005
	006	E5CC-QX3A5M-006	E5CC-QX3D5M-006
	007	E5CC-QX3A5M-007	E5CC-QX3D5M-007
Výstup 1: Napěťový (pulzní) Výstup 2: Napěťový (pulzní)		E5CC-QQ3A5M-000	E5CC-QQ3D5M-000
	001	E5CC-QQ3A5M-001	E5CC-QQ3D5M-001
	003	E5CC-QQ3A5M-003	E5CC-QQ3D5M-003
	005	E5CC-QQ3A5M-005	E5CC-QQ3D5M-005
	006	E5CC-QQ3A5M-006	E5CC-QQ3D5M-006
	007	E5CC-QQ3A5M-007	E5CC-QQ3D5M-007
Výstup 1: Lineární proudový Výstup 2: žádný		E5CC-CX3A5M-000	E5CC-CX3D5M-000
	004	E5CC-CX3A5M-004	E5CC-CX3D5M-004
	005	E5CC-CX3A5M-005	E5CC-CX3D5M-005
	006	E5CC-CX3A5M-006	E5CC-CX3D5M-006
	007	E5CC-CX3A5M-007	E5CC-CX3D5M-007

Kromě těchto modelů jsou na vyžádání k dispozici i další modely. Se zvláštními požadavky se obraťte na místní prodejce.

### \* Volba č.:

#### 001

2 vstupy událostí,  
Detekce spálení  
topného tělesa/  
porucha  
polovodičového  
relé

#### 003

Komunikace  
Alarm spálení  
zřázového topného  
tělesa

#### 004

2 vstupy událostí,  
Komunikace

#### 005

4 vstupy událostí

#### 006

2 vstupy událostí,  
Přenosový výstup

## Seznam modelů E5EC (všechny modely mají 4 pomocné výstupy)

Výstup	Volba č.*	Objednací kód AC110-240V	Objednací kód AC/DC 24 V
Výstup 1: Relé Výstup 2: žádný	009	E5EC-RX4A5M-000	E5EC-RX4D5M-000
	010	E5EC-RX4A5M-009	E5EC-RX4D5M-009
	011	E5EC-RX4A5M-010	E5EC-RX4D5M-010
Výstup 1: Relé Výstup 2: Relé	009	E5EC-RX4A5M-011	E5EC-RX4D5M-011
	010	E5EC-RR4A5M-000	E5EC-RR4D5M-000
	011	E5EC-RR4A5M-009	E5EC-RR4D5M-009
Výstup 1: Relé Výstup 2: Relé	010	E5EC-RR4A5M-010	E5EC-RR4D5M-010
	011	E5EC-RR4A5M-011	E5EC-RR4A5M-011
		E5EC-QX4A5M-000	E5EC-QX4D5M-000
Výstup 1: Napěťový (pulzní) Výstup 2: žádný	009	E5EC-QX4A5M-009	E5EC-QX4D5M-009
	010	E5EC-QX4A5M-010	E5EC-QX4D5M-010
	011	E5EC-QX4A5M-011	E5EC-QX4D5M-011
Výstup 1: Napěťový (pulzní) Výstup 2: Napěťový (pulzní)	009	E5EC-QQ4A5M-000	E5EC-QQ4D5M-000
	010	E5EC-QQ4A5M-009	E5EC-QQ4D5M-009
	011	E5EC-QQ4A5M-010	E5EC-QQ4D5M-010
Výstup 1: Napěťový (pulzní) Výstup 2: Relé	011	E5EC-QQ4A5M-011	E5EC-QQ4D5M-011
		E5EC-QR4A5M-000	E5EC-QR4D5M-000
	009	E5EC-QR4A5M-009	E5EC-QR4D5M-009
Výstup 1: Napěťový (pulzní) Výstup 2: Relé	010	E5EC-QR4A5M-010	E5EC-QR4D5M-010
	011	E5EC-QR4A5M-011	E5EC-QR4D5M-011
		E5EC-CX4A5M-000	E5EC-CX4D5M-000
Výstup 1: Lineární proudový Výstup 2: žádný	004	E5EC-CX4A5M-004	E5EC-CX4D5M-004
	005	E5EC-CX4A5M-005	E5EC-CX4D5M-005
	013	E5EC-CX4A5M-013	E5EC-CX4D5M-013
	014	E5EC-CX4A5M-014	E5EC-CX4D5M-014
Výstup 1: Lineární proudový Výstup 2: Lineární proudový	004	E5EC-CC4A5M-000	E5EC-CC4D5M-000
	005	E5EC-CC4A5M-004	E5EC-CC4D5M-004
	013	E5EC-CC4A5M-005	E5EC-CC4D5M-005
	014	E5EC-CC4A5M-013	E5EC-CC4D5M-013
	E5EC-CC4A5M-014	E5EC-CC4D5M-014	

### 007

2 vstupy událostí,  
Vzdálené SP

### 009

Vstup události 2,  
Komunikace, alarm  
spálení 3fázového  
topného tělesa

### 010

4 vstupy událostí  
Detekce spálení  
topného tělesa/  
poruchy  
polovodičového  
relé

### 011

6 vstupů událostí,  
vzdálené SP  
- detekce spálení  
topného tělesa/  
poruchy SSR,  
přenosový výstup

### 013

6 vstupů událostí,  
vzdálené SP,  
přenosový výstup

### 014

4 vstupy událostí,  
komunikace  
Vzdálené SP,  
přenosový výstup